KARCHER

Détartrant poudre

Détartre efficacement les nettoyeurs vapeur et autres appareils à eau chaude comme par exemple le chauffe-eau ou la machine à café, pour une durée de vie accrue et une consommation électrique réduite.







Propriété

- Adapté aux appareils de Kärcher et compatibilité garantie avec les matériaux
- Made in Germany

Usage et secteur d'application

6 × 17 g

Détartrant pour les nettoyeurs vapeur Kärcher

Détartrant pour les cafetières, les bouilloires, etc

Conditionnements Unité d'emballage Références 3 × 17 g 6.295-982.0 6 × 17 g 15 Pièce(s) 6.295-987.0

6.296-193.0

15 Pièce(s)



Utilisation

Nettoyeurs vapeur et autres appareils ménagers

- Versez une dose de poudre dans un récipient (p. ex. un verre gradué) et diluez-la dans 0,5 l d'eau froide en mélangeant.
- Remplissez l'appareil (p. ex. nettoyeur vapeur, chauffe-eau) avec cette solution détartrante.
- Une fois le détartrage terminé, rincez l'appareil au moins deux fois.
- Utilisez ensuite l'appareil comme d'habitude.



Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE

- Mention d'avertissement Attention
- H319 Provoque une sévère irritation des yeux
- H335 Peut irriter les voies respiratoires
- P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102 Tenir hors de portée des enfants.
- P261 Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/ vapeurs/aérosols.
- P280i Porter un équipement de protection des yeux/du visage.
- P304 + P340 EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P405 Garder sous clef.
- P501a Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.