KARCHER

Nettoyant bois Plug'n'Clean (11.) RM 612

Convient pour toutes les surfaces en bois résistant à l'eau, traitées ou non traitées, telles que les meubles de jardin, les planchers ou les terasses en bois.







Propriété

- Puissant, intensif et doux
- Pour le nettoyage de toutes les surfaces sensibles en bois
- Nettoyant actif pour le nettoyage rapide et efficace de graisses, salissures organiques et d'émissions.
- Formule efficace de protection UV retardant le bois de foncer
- Soin intensif pour toutes les surfaces en bois commes les terrasses, les clôtures, les maisons, etc.
- Convient à toutes les surfaces de bois imperméables.
- Le système Plug 'n' Clean est la façon la plus facile et la plus rapide pour appliquer des détergents à l'aide d'un nettoyeur haute pression Kärcher
- Détergent prêt à l'emploi (RTU)

Application

Nettoyeurs haute pression

Usage et secteur d'application

Surfaces en bois

Maisons en bois

Caractéristiques techniques

Conditionnements	Unité d'emballage	Références
1	6 Pièce(s)	6.295-757.0
1	6 Pièce(s)	6.295-882.0
1	6 Pièce(s)	6.295-883.0





Utilisation

Nettoyeurs haute pression

 Clipsez le flacon sur le nettoyeur haute pression, plongez le tuyau d'aspiration dans le flacon ou versez le détergent dans le réservoir. Appliquez à basse pression, laissez agir un instant, puis rincez à fond à haute pression. Une seconde application renforcera l'effet de soin et de protection.