## **KÄRCHER**

### **PGS 4-18**

Entretien facile des espaces verts : la scie coupe-branches à batterie PGS 4-18 vous permet de tailler sans effort et rapidement les branches, les buissons et les arbustes de petite comme de moyenne taille.







Référence 1.445-330.0

- Pour des branches jusqu'à 8 cm, lame de scie « Made in Germany », changement de lame sans outil
- Plateforme de batterie 18 V

| $\rightarrow$ | Caractéristiques techniques                           |        |  |
|---------------|---|--------|--|
|               | Code EAN  |        | 4054278966854  |
|               | Appareil sans fil                                     |        | 1  |
|               | Plateforme de batterie                                |        | Plateforme de batterie 18 V  |
|               | Cycles par minute                                     | min-1  | max. 2500  |
|               | Diamètre de coupe avec pince à mâchoire pour branches | mm     | max. 50  |
|               | Diamètre de coupe sans pince à mâchoire pour branches | mm     | max. 80  |
|               | Longueur de la lame de scie                           | mm     | 150  |
|               | Volume sonore   | dB (A) | 83   |
|               | Type de batterie                                      |        | Batterie lithium-ion interchangeable   |
|               | Tension   | V      | 18   |
|               | Autonomie par charge de batterie *                    | Coupes | 1 Plateforme de batterie 18 V max. 2500 max. 50  max. 80 150 83 Batterie lithium-ion interchangeable |
|               | Autonomie par charge de la batterie                   | min    |  |
|               | Couleur   |        | jaune  |
|               | Poids sans accessoires                                | kg     | 1,4  |
|               | Poids emballage inclus                                | kg     | 2,1  |
|               | Dimensions (L × I × h)                                | mm     | 475 × 89 × 174   |
|               |   |        |  |

| Équipement                     |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Version                        | Batterie et chargeur non inclus |
| Pince à mâchoire pour branches |                                 |
| Support pour batterie          |                                 |
| Lame de scie                   | Bois                            |
| Standard.                      |                                 |

PGS 4-18, 1.445-330.0, 2025-10-12

#### **KARCHER**





Lame de scie de qualité « Made in Germany »

■ Pour des performances de coupe optimales.



Remplacement de lame de scie sans outils

 Remplacement rapide et simple de la lame de scie, sans outils supplémentaires.



#### Pince à mâchoire pour branches amovible

- Garantit un maintien sûr, même en coupant d'une seule main.
- Amovible sans outils en fonction de l'utilisation et des besoins.



# **ACCESSOIRES POUR PGS 4-18 1.445-330.0**

















|                                      |    |             |  | _     |
|--------------------------------------|----|-------------|--|-------|
|                                      |    |             |  |       |
|                                      |    | Référence   | Descriptif   |       |
| BATTERIES                            |    |             |  |       |
| Battery Power 18/25                  | 1  | 2.445-034.0 | Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.                                      |       |
| Battery Power 18/50                  | 2  | 2.445-035.0 | Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.                                      |       |
| CHARGEURS                            | _  |             |  |       |
| Chargeur rapide Battery Power 18 V   | 3  | 2.445-032.0 | Le chargeur rapide permet de recharger à 80 % la batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah en seulement quarante-quatre minutes et convient pour toutes les batteries de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.  |       |
| KIT DE DÉMARRAGE BATTERIE ET CHARGEL | JR |             |  |       |
| Démarreur kit Battery Power 18/25    | 4  | 2.445-062.0 | Kit de démarrage Battery Power 18/25 avec batterie interchangeable Battery Power 18 V/2,5 Ah à technologie temps réel innovante et chargeur rapide 18 V. Pour tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.  | _   _ |
| Démarreur kit Battery Power 18/50    | 5  | 2.445-063.0 | Inclut une batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah et un chargeur rapide 18 V le kit de démarrage Battery Power 18/50 utilisable pour tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.   | : [   |
| TREE LOPPER / PRUNING SAW            |    |             |  | Ė     |
| Lames de scie                        | 6  | 2.445-246.0 | Tranchantes et précises : ces lames de scie sont adaptées au sciage du bois à l'aide de la scie coupe-branches à batterie PGS 4-18 et garantissent un résultat de coupe optimal.   |       |
| Rallonge télescopique                | 7  | 2.445-247.0 | Pour travailler même à des hauteurs vertigineuses : le manche télescopique est l'accessoire parfait pour la scie d'élagage à batterie PGS 4-18 ainsi que le coupe-branches à batterie TLO 2-18 et permet de tailler le branchage et les branches jusqu'à une hauteur de 3,5 m. |       |
| BATTERIES                            |    |             |  |       |
| Battery Power+ 18/30                 | 8  | 2.445-042.0 | Avec technologie temps réel via un afficheur LCD : la batterie lithium-ion Battery Power+ 18 volts surpuissante. Capacité de 3,0 Ah assurant une grande autonomie. Avec surveillance de la tension et protection IPX5.   |       |

 $<sup>\</sup>blacksquare$  Standard.  $\hfill\Box$  Accessoires optionnels.  $\hfill\Box$  Détergents.