KARCHER

BOX VÉLO

Bike Box (boîte avec accessoires pour la bicyclette) avec des accessoires parfaitement ajustés au nettoyage de votre bicyclette ou votre équipement de bicyclette.



Référence	2.643-858.0

Caractéristiques techniques		
Code EAN		4054278242415
Composition des fibres textiles		80 % polyester, 20 % polyamide
Couleur		noir
Poids	kg	1,2
Poids emballage inclus	kg	1,3
Dimensions (L × I × h)	mm	229 × 221 × 108

Équipement		
Boîte de rangement		
Brosse universelle	•	
Bonnette microfibres		
Nettoyant motos/bicyclettes	•	
■ Standard.		

KARCHER



Boîte d'accessoires

■ Peut être fixé au bas de l'appareil pour un rangement en toute sécurité

Brosse universelle

■ Élimine aussi les saletés tenaces.

Détergent pour bicyclettes

 Pour un nettoyage optimal de votre bicyclette et de votre équipement de bicyclette.