

Nettoyant pour plastique

Pour le nettoyage en profondeur des meubles de jardin, châssis de fenêtres en plastique, toboggans et autres surfaces en plastique. Particulièrement doux pour les matériaux.



Propriétés

- Puissant, intensif et doux
- Pour le nettoyage, la protection et l'entretien des meubles de jardin, des outils de jardinage, des encadrements de fenêtres en plastique et d'autres surfaces en plastique
- Pour le nettoyage de toutes les surfaces sensibles en plastique, peut être utilisé de façon universelle
- Dissout de façon efficace l'huile, la graisse et les salissures minérales
- Peut être utilisé manuellement
- Détergent prêt à l'emploi (RTU)
- Nettoyage rapide et efficace en combinaison avec un nettoyeur haute pression Kärcher
- Adapté aux appareils de Kärcher et compatibilité garantie avec les matériaux
- Made in Germany

Application

- Nettoyeurs haute pression
- manuel

Usage et secteur d'application

Appareils et outils de jardinage
Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
Plastique

Caractéristiques techniques

Conditionnements	Unité d'emballage	Références
5 l	1 Pièce(s)	6.295-358.0

Utilisation

A l'aide d'un nettoyeur haute pression ou de façon manuelle

- Appliquez à l'aide d'un nettoyeur haute pression ou mélangez manuellement (1:10) dans un seau et appliquez avec une éponge. Laissez agir un bref instant et rincez bien ensuite.

