KÄRCHER

Nettoyant Moto RM 44 G

Pour le nettoyage manuel de bicyclettes ou de motos. Enlève les salissures typiques comme les traces de frainages et des pneus, des insectes, la boue et l'huile de façon tout à fait douce. Grâce à la formulation en gel pratique, le détergent restera bien à sa place.







Propriété

- Formule puissante améliorée même efficace pour les saletés tenaces
- Formule à gel permet une adhérence parfaite et une opération facile
- Détergent prêt à l'emploi (RTU)
- Le corps du flacon est constitué à 100 % de plastique recyclé
- Made in Germany

Application

manuel

Usage et secteur d'application

Motos et scooters

Vélos

Caractéristiques techniques

ConditionnementsUnité d'emballageRéférences500 ml8 Pièce(s)6.295-763.0

Nettoyant Moto RM 44 G, 0.011-374.0, 2025-08-20

KARCHER

Utilisation

manuel

Vaporisez le produit sur le deux-roues sec et froid, et laissez agir 3-5 minutes.
Rincez ensuite à haute pression. Ne pas nettoyer des pièces chaudes.



Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE

- Mention d'avertissement Danger
- P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102 Tenir hors de portée des enfants.
- H318 Provoque de graves lésions des yeux
- P103 Lire l'étiquette avant utilisation.
- P280i Porter un équipement de protection des yeux/du visage.
- P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.