# KARCHER

## **Produit insecticide detergent RM 618**

Élimine en douceur les restes d'insectes sur les surfaces peintes, la calandre, les rétroviseurs extérieurs, les vitres et les plastiques.







#### Propriété

- Formule active instantanée pour une élimination rapide et efficace des insectes
- Très respectueux de la peinture, des baguettes et des jantes en aluminium
- Haut rendement
- Le corps du flacon est constitué à 100 % de plastique recyclé
- Made in Germany

#### Application

manuel

#### Usage et secteur d'application

Surfaces peintes
Métal
Chrome
Plastique

#### Caractéristiques techniques

Conditionnements	Unité d'emballage	Références
500 ml	8 Pièce(s)	6.295-761.0
500 ml	8 Pièce(s)	6.295-888.0



### Utilisation

#### manuel

- Arrosez sous forme non diluée. Laissez tremper. Rincez la surface avec de l'eau claire.
- Laissez tremper.
- Rincez la surface avec de l'eau claire.

#### Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE

- Mention d'avertissement Attention
- H319 Provoque une sévère irritation des yeux
- P102 Tenir hors de portée des enfants.
- P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
- P264 Se laver soigneusement après manipulation.
- P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer
- P337 + P313 Si l'irritation des yeux persiste: Demander un avis médical/Consulter un médecin.