KARCHER

Détachant universel RM 769

Détachant universel pour l'élimination des salissures importantes non hydrosolubles sur toutes les surfaces textiles et non textiles résistantes aux solvants.









Propriété:

- Détachant universel pour tous les revêtements textiles et tissus d'ameublement
- Convient également à l'enlèvement de taches sur des surfaces dures résistantes aux solvants comme les bureaux, les portes et les placards.
- Agit rapidement
- Large zone d'application
- Haut rendement

manuel

2	Usage	et secteur	d'appli	catior

Automobile et transport	Entretien de voiture		
Entreprise de propreté	Nettoyage des surfaces textiles		
Maisons de retraite, cabinets médicaux	Nettoyage des surfaces textiles		
Hôtels, restaurants, cantines	Nettoyage des surfaces textiles		
Municipalités	Nettoyage des surfaces textiles		
Commerces	Nettoyage des surfaces textiles		

Caractéristiques techniques

Conditionnements	Unité d'emballage	Références
500 ml	8 Pièce(s)	6.295-490.0



Utilisation

manuel

- Retirer autant de saleté que possible mécaniquement (racloir ou brosse).
- Humidifiez un torchon avec le produit.
- Tamponner la tache de l'extérieur vers l'intérieur.
- Si nécessaire, réitérer la procédure.
- Pulvériser sur un chiffon et le passer ensuite sur la surface, pour des surfaces telles que du plastique par exemple



Indications particulières

• Pour le nettoyage de surfaces sensibles aux alcalins, faire un test au préalable

Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE

■ EUH 210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Plus d'informations

■ Fiche de données de sécurité

Dosa	ge ei	t rend	ement

Conditionnement		Méthode de nettoyage	Dosage	Type de salissures	Rendement
	0.5	manuel	pur	Fort	2 m²