

## VC 4 CORDLESS MYHOME

Aspirer sans effort grâce à son faible poids : le VC 4 Cordless myHome permet de passer l'aspirateur sans effort dans les petits logements.



FOCUS OPEN 2023  
Special Mention



Référence 1.198-630.0

- Puissante batterie de 21,6 V
- 30 min de fonctionnement en mode normal
- Capacité de 0,65 L

| Caractéristiques techniques                              |        |                                              |
|----------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| Code EAN                                                 |        | 4054278975375                                |
| Appareil sans fil                                        |        | 1                                            |
| Nombre de phases                                         | Ph     | 1                                            |
| Tension                                                  | V      | 100 - 24021,6                                |
| Fréquence                                                | Hz     | 50 - 60                                      |
| Niveau de puissance acoustique                           | dB (A) | < 78                                         |
| Taille de la cuve                                        | ml     | 650                                          |
| Type de batterie                                         |        | Batterie lithium-ion                         |
| Capacité                                                 | Ah     | 2,5                                          |
| Autonomie par charge de la batterie                      | min    | Mode normal : env. 30 / Mode boost : env. 18 |
| Temps de charge de la batterie avec un chargeur standard | min    | 345                                          |
| Tension (raccordement secteur chargeur)                  | V      | 100 - 240                                    |
| Fréquence (raccordement secteur chargeur)                | Hz     | 50 - 60                                      |
| Couleur                                                  |        | Blanc                                        |
| Poids sans accessoires                                   | kg     | 2,4                                          |
| Poids emballage inclus                                   | kg     | 4,4                                          |
| Dimensions (L x l x h)                                   | mm     | 230 x 236 x 1115                             |

| Fourniture                                 |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Batterie:                                  | Batterie 21,6 V/2,5 Ah (1 pièce) |
| Filtre en mousse                           |                                  |
| Filtre d'entrée d'air:                     | 1 Pièce(s)                       |
| Suceur pour sol universelle                |                                  |
| Suceur pour fentes                         |                                  |
| Suceur fauteuil et brosse plumeau (2 en 1) |                                  |
| Petit support mural                        |                                  |

| Équipement                     |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Système de filtration sans sac |                             |
| Réglage de puissance:          | avec 2 niveaux de puissance |



## Une technologie coordonnée de manière optimale

- Batterie puissante de 21,6 V, adaptée de manière optimale au suceur pour sol actif.
- Durée de fonctionnement optimisée de 30 min en mode normal.



## Réglage de la puissance à 2 niveaux

- Durée de fonctionnement suffisante pour le nettoyage de petits foyers.
- Mode boost en option.
- Jusqu'à 18 minutes d'autonomie à la vitesse la moins élevée.



## Utilisation facile

- Les performances s'adaptent rapidement et simplement en fonction des besoins.
- Vidage simple du filtre en un clic.
- Inclus : Caps Lock pour une utilisation plus facile.

## ACCESSOIRES POUR VC 4 CORDLESS MYHOME

### 1.198-630.0



|                                  |   | Référence   | Descriptif                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
|----------------------------------|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>ASPIRATEURS</b>               |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| <b>Filtre</b>                    |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| Filtre en mousse de sortie d'air | 1 | 2.863-317.0 | Le filtre de sortie d'air en mousse filtre les fines particules de saleté présentes dans l'air pendant l'aspiration. Il convient aux appareils VC 4 Cordless myHome et VC 4 Cordless Premium myHome.                                                                              | ■ |
| Filtre d'entrée d'air            | 2 | 2.863-319.0 | Filtre les fines particules de saleté présentes dans l'air pendant l'aspiration : Le filtre d'entrée d'air convient aux appareils VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily et VC 7 Cordless yourMax.                                                                         | ■ |
| <b>Batteries de rechange</b>     |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| Batterie de rechange             | 3 | 2.863-362.0 | Plus d'autonomie pour le nettoyage : la batterie de rechange pour toutes les versions du VC 4 Cordless myHome prolonge le temps d'utilisation de 30 minutes sans recharge intermédiaire.                                                                                          | □ |
| <b>Suceurs</b>                   |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| Mini-brosse turbo                | 4 | 2.863-090.0 | Un supplément de puissance d'aspiration pour un maximum de puissance de nettoyage : la mini-brosse turbo garantit un ramassage optimal des saletés ainsi qu'une élimination efficace des poils d'animaux. Disponible comme accessoire pour les aspirateurs poussières à batterie. | □ |
| Brosse douce                     | 5 | 2.863-320.0 | Nettoie en douceur les surfaces délicates : La brosse douce est l'accessoire idéal pour les appareils VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily et VC 7 Cordless yourMax.                                                                                                     | □ |
| Suceur pour sols durs            | 6 | 2.863-322.0 | Les suceurs pour sols durs de Kärcher, adaptés aux aspirateurs sans fil et sans sac VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily et VC 7 Cordless yourMax, nettoient en douceur même les sols durs délicats.                                                                     | □ |
| <b>Sets d'accessoires</b>        |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| Kit d'accessoires pour voiture   | 7 | 2.863-323.0 | Avec le kit d'accessoires pour voiture pour les modèles VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily et VC 7 Cordless yourMax, vous pouvez nettoyer l'intérieur de votre voiture en un rien de temps.                                                                            | □ |
| <b>Utilisations spéciales</b>    |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| Outil de nettoyage de filtre     | 8 | 2.863-321.0 | Grâce à l'outil de nettoyage de filtre adapté aux VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily et VC 7 Cordless yourMax, vous pouvez nettoyer le filtre d'entrée d'air en toute simplicité.                                                                                      | □ |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.