## **KARCHER**

## **BLV 18-200 BATTERY**

Aspiration, soufflage et paillage – voilà les fonctions du souffleur et aspirateur de feuilles BLV 18-200 Battery, faisant de lui l'outil indispensable pour un jardin bien entretenu. Au plus tard lorsque vous activez la fonction Turbo Boost.







#### Référence

#### 1.444-100.0

- Fonction mulching/d'aspiration/de soufflerie 3 en 1, mode soufflerie 200 km/h, mode d'aspiration 130 km/h
- Réglage de la vitesse de rotation, fonction de broyage, plateforme de batterie 18 V, volume du sac collecteur 45 l
- Sac de ramassage, suceur plat amovible, sangle d'épaule

Caractéristiques techniques		
Code EAN		4054278548401
Appareil sans fil		1
Plateforme de batterie		Plateforme de batterie 18 V
Entraînement		Moteur sans balais
Bouton turbo boost		oui
Réglage de la vitesse		oui
Niveau sonore en fonctionnement	dB (A)	107
Vitesse de l'air en mode de soufflage	km/h	max. 200
Vitesse de l'air en mode d'aspiration	km/h	max. 130
volume du sac collecteur	1	45
Type de batterie		Batterie lithium-ion interchangeable
Tension	V	18
Rendement par charge de la batterie – mode de soufflage	m²	max. 425 (2,5 Ah) / max. 850 (5,0 Ah)
Rendement par charge de la batterie – mode d'aspiration	1	max. 45 (2,5 Ah) / max. 90 (5,0 Ah)
Autonomie par charge de la batterie	min	max. 15 (2,5 Ah) / max. 30 (5,0 Ah)
Couleur		noir
Poids sans accessoires	kg	3,5
Poids emballage inclus	kg	5,4
Dimensions (L × I × h)	mm	1243 × 171 × 376

Version	Batterie et chargeur non inclus
Sac collecteur	•
Roulettes de guidage amovibles	•
Sangle d'épaule	•
Standard.	

#### KARCHER





#### **Turbo Boost**

 Permet une brève augmentation de puissance de la fonction d'aspiration et de soufflerie.



#### Réglage variable du régime

■ Permet un ajustement en continu de la vitesse en fonction de l'application.



### Levier sélecteur pour le choix de la fonction

• Réglage en continu entre aspiration et soufflage avec possibilité de combiner les deux modes.



# ACCESSOIRES POUR BLV 18-200 BATTERY 1.444-100.0











				_
		Référence	Descriptif	
ACCESSORIES GARDEN TOOLS GENERAL				
Sangle des épaules	1	2.445-242.0	Confortable et moins pénible pour l'utilisateur : la sangle d'épaule ergonomique pour un travail prolongé sans fatigue. Compatible avec de nombreux outils de jardinage Kärcher sans fil.	
BATTERIES				
Battery Power 18/50	2	2.445-035.0	Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	
CHARGEURS				
Chargeur rapide Battery Power 18 V	3	2.445-032.0	Le chargeur rapide permet de recharger à 80 % la batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah en seulement quarante-quatre minutes et convient pour toutes les batteries de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	
KIT DE DÉMARRAGE BATTERIE ET CHARGEUR				
Démarreur kit Battery Power 18/50	4	2.445-063.0	Inclut une batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah et un chargeur rapide 18 V le kit de démarrage Battery Power 18/50 utilisable pour tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	: 🗆
BATTERIES				
Battery Power+ 18/30	5	2.445-042.0	Avec technologie temps réel via un afficheur LCD : la batterie lithium-ion Battery Power+ 18 volts surpuissante. Capacité de 3,0 Ah assurant une grande autonomie. Avec surveillance de la tension et protection IPX5.	

 $<sup>\</sup>blacksquare$  Standard.  $\hfill\Box$  Accessoires optionnels.