


LTR 18-30 BATTERY SET

L'outil polyvalent pour une bordure de pelouse nette, un travail ergonomique et un accès aisé aux recoins : le coupe-bordures sans fil LTR 18-30 Battery Set. Batterie et chargeur rapide inclus.



Référence 1.444-311.0

- Système de coupe efficace avec déroulement du fil automatique
- Des bordures de pelouse nettes sur les allées et les terrasses grâce à la tête de coupe rotative
- Manche télescopique aluminium réglable en hauteur

Caractéristiques techniques		Équipement	
Code EAN	4054278550244	Version	Batterie et chargeur compris
Appareil sans fil	1	Batterie	Batterie rechargeable Battery Power 18 V/2,5 Ah (1 pièce)
Plateforme de batterie	Plateforme de batterie 18 V	Chargeur	chargeur rapide Battery Power 18 V (1 pièce)
Diamètre du cercle de coupe	cm 30	Bobine de fil	■
Outil de coupe	Tête de fil	Étrier de protection des plantes	■
Réajustement du fil	automatique	Réglage de l'angle d'inclinaison	■
Forme du fil	tourné	Poignée supplémentaire	■
Diamètre du fil	mm 1,6	Tête de coupe rotative	■
Réglage de la vitesse	Non	■ Standard.	
Régime	tr/min 7800		
Type de batterie	Batterie lithium-ion interchangeable		
Tension	V 18		
Capacité	Ah 2,5		
Autonomie par charge de batterie *	m max. 350 (2,5 Ah)		
Autonomie par charge de la batterie	min max. 30 (2,5 Ah)		
Temps de charge de la batterie avec un chargeur rapide 80 %/100 %	min 44 / 83		
Courant de charge	A 2,5		
Connexion au secteur du chargeur	V / Hz 100 - 240 / 50 - 60		
Couleur	jaune		
Poids sans accessoires	kg 2,5		
Poids emballage inclus	kg 4,4		

Dimensions (L × l × h) mm 1325 × 312 × 315

* Bordure de pelouse



Système de coupe efficace

- Le fil de coupe permet d'atteindre facilement les recoins et passages étroits du jardin.
- Le fil torsadé garantit une coupe précise et un fonctionnement très silencieux.



Taille des bordures


- Tête de coupe orientable pour des bordures de pelouse nettes le long des terrasses et des chemins.



Tête de coupe inclinable

- Taille ergonomique, même sous les obstacles bas tels que les bancs de jardin.

ACCESSOIRES POUR LTR 18-30 BATTERY SET 1.444-311.0



		Référence	Descriptif	
BATTERIES				
Battery Power 18/25	1	2.445-034.0	Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah avec technologie temps réel innovante à affichage LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	■
Battery Power 18/50	2	2.445-035.0	Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah avec technologie temps réel innovante à affichage LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	□
CHARGEURS				
Chargeur rapide Battery Power 18 V	3	2.445-032.0	Le chargeur rapide permet de recharger à 80 % la batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah en seulement quarante-quatre minutes et convient pour toutes les batteries de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	■
KIT DE DÉMARRAGE BATTERIE ET CHARGEUR				
Démarrureur kit Battery Power 18/25	4	2.445-062.0	Kit de démarrage Battery Power 18/25 avec batterie interchangeable Battery Power 18 V/2,5 Ah à technologie temps réel innovante et chargeur rapide 18 V. Pour tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	□
Démarrureur kit Battery Power 18/50	5	2.445-063.0	Inclut une batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah et un chargeur rapide 18 V : le kit de démarrage Battery Power 18/50 utilisable pour tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	□
COUPE-BORDURE				
Bobine de fil 1,6 mm	6	2.444-014.0	La bobine de fil de coupe torsadé assure de bons résultats, y compris dans les endroits difficiles d'accès. Compatible avec les modèles LTR 18-25 Battery et LTR 18-30 Battery.	■
Pack de trois bobines de fil de 1,6 mm	7	2.444-016.0	Le pack de trois bobines de fil de coupe torsadé de 1,6 mm assure des résultats nets dans les endroits difficiles d'accès. Compatible avec les modèles LTR 18-25 Battery et LTR 18-30 Battery.	□
Couteau de débroussaillage double LTR Battery	8	2.444-022.0	Dans certaines zones difficiles d'accès du jardin, la végétation prolifère ? Rien ne résiste à ce couteau de débroussaillage à double lame, compatible avec tous les coupe-bordures de la gamme Kärcher Battery Power 18 ou 36 V.	□
Starter Kit Têtes de coupe	9	2.444-023.0	La tête de coupe élimine la végétation et la mousse également à des endroits difficiles d'accès et est compatible avec tous les coupe-bordures Kärcher Battery Power 18 V et 36 V.	□
Têtes de coupe	10	2.444-024.0	Les têtes de coupe robustes vous permettent d'éliminer la végétation, même à des endroits difficiles d'accès. Compatibles avec tous les coupe-bordures sans fil 18 V et 36 V de Kärcher Battery Power.	□
BATTERIES				
Battery Power+ 18/30	11	2.445-042.0	Avec technologie temps réel via un afficheur LCD : la batterie lithium-ion Battery Power+ 18 volts surpuissante. Capacité de 3,0 Ah assurant une grande autonomie. Avec surveillance de la tension et protection IPX5.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.