

## WRE 18-55 BATTERY SET

Batterie et chargeur inclus : le désherbeur sans fil WRE 18-55 Battery Set pour l'élimination superficielle de la mousse et des mauvaises herbes. Idéal pour les allées, les terrasses et les entrées de garage.



### Référence 1.445-245.0

- Concept de brosse innovant avec brosse en nylon, changement de brosse sans outil
- Plateforme de batterie 18 V, autonomie de 15 min
- Batterie 18 V, chargeur, 2 bandes de poils durs

| Caractéristiques techniques                              |        |                                      |
|----------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------|
| Code EAN                                                 |        | 4054278693644                        |
| Appareil sans fil                                        |        | 1                                    |
| Plateforme de batterie                                   |        | Plateforme de batterie 18 V          |
| Vitesse de rotation des brosses                          | tr/min | 2300 - 2800                          |
| Diamètre de brosse                                       | mm     | 180                                  |
| Matériau de la brosse                                    |        | Nylon                                |
| Type de batterie                                         |        | Batterie lithium-ion interchangeable |
| Tension                                                  | V      | 18                                   |
| Capacité                                                 | Ah     | 2,5                                  |
| Puissance par charge de batterie                         | m²     | max. 15 (2,5 Ah)                     |
| Autonomie par charge de la batterie                      | min    | env. 15 (2,5 Ah)                     |
| Temps de charge de la batterie avec un chargeur standard | min    | 300                                  |
| Courant de charge                                        | A      | 0,5                                  |
| Connexion au secteur du chargeur                         | V / Hz | 100 - 240 / 50 - 60                  |
| Couleur                                                  |        | noir                                 |
| Poids sans accessoires                                   | kg     | 2,9                                  |
| Poids emballage inclus                                   | kg     | 4,9                                  |
| Dimensions (L x l x h)                                   | mm     | 1320 x 230 x 380                     |

| Équipement                       |          |                                                           |
|----------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|
| Version                          |          | Batterie et chargeur compris                              |
| Batterie                         |          | Batterie rechargeable Battery Power 18 V/2,5 Ah (1 pièce) |
| Chargeur                         |          | chargeur standard Battery Power 18 V (1 pièce)            |
| Bande de la brosse               | Pièce(s) | 2                                                         |
| Protection anti-éclaboussures    |          | ■                                                         |
| Position de stationnement        |          | ■                                                         |
| Manche télescopique en aluminium |          | ■                                                         |
| OEillet de suspension            |          | ■                                                         |
| Interrupteur de sécurité         |          | ■                                                         |

■ Standard.



## Brosses en nylon innovantes

- Garnissage en nylon à orientation spéciale et vitesse de rotation élevée des brosses pour l'élimination superficielle de la mousse et des mauvaises herbes sèches.



## Dispositif de guidage facilitant le travail


- L'hémisphère orientable à 360° situé sur le cache favorise une posture de travail optimale, à moindre effort.



## Changement de brosse sans outil

- Pour un remplacement simple de la bande de poils durs usée.

## ACCESSOIRES POUR WRE 18-55 BATTERY SET 1.445-245.0



|                                       |   | Référence   | Descriptif                                                                                                                                                                                                                                |   |
|---------------------------------------|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| BATTERIES                             |   |             |                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| Battery Power 18/25                   | 1 | 2.445-034.0 | Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V. | ■ |
| Battery Power 18/50                   | 2 | 2.445-035.0 | Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V. | □ |
| CHARGEURS                             |   |             |                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| Chargeur rapide Battery Power 18 V    | 3 | 2.445-032.0 | Le chargeur rapide permet de recharger à 80 % la batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah en seulement quarante-quatre minutes et convient pour toutes les batteries de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.         | □ |
| KIT DE DÉMARRAGE BATTERIE ET CHARGEUR |   |             |                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| Démarrreur kit Battery Power 18/25    | 4 | 2.445-062.0 | Kit de démarrage Battery Power 18/25 avec batterie interchangeable Battery Power 18 V/2,5 Ah à technologie temps réel innovante et chargeur rapide 18 V. Pour tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.               | □ |
| Démarrreur kit Battery Power 18/50    | 5 | 2.445-063.0 | Inclut une batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah et un chargeur rapide 18 V : le kit de démarrage Battery Power 18/50 utilisable pour tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.                  | □ |
| OUTIL DE DÉSHERBAGE                   |   |             |                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| Bande de poils durs WRE 18-55         | 6 | 2.445-243.0 | Bande de poils durs de rechange en nylon pour un désherbage sans effort, compatible avec les désherbeurs ergonomiques WRE 18-55 et WRE 4 Battery de Kärcher.                                                                              | ■ |
| Brosse en bande WRE 18-55 3-er Pack   | 7 | 2.445-244.0 |                                                                                                                                                                                                                                           | □ |
| ACCESSORIES GARDEN TOOLS GENERAL      |   |             |                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| Sangle des épaules                    | 8 | 2.445-242.0 | Confortable et moins pénible pour l'utilisateur : la sangle d'épaule ergonomique pour un travail prolongé sans fatigue. Compatible avec de nombreux outils de jardinage Kärcher sans fil.                                                 | □ |
| BATTERIES                             |   |             |                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| Battery Power+ 18/30                  | 9 | 2.445-042.0 | Avec technologie temps réel via un afficheur LCD : la batterie lithium-ion Battery Power+ 18 volts surpuissante. Capacité de 3,0 Ah assurant une grande autonomie. Avec surveillance de la tension et protection IPX5.                    | □ |

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ○ Détergents.