## **KARCHER**

### **WD 2-18 BATTERY SET**

L'aspirateur eau et poussières sans fil WD 2-18 Battery Set est fourni avec une cuve en plastique de 12 l, un flexible d'aspiration de 1,8 m ainsi qu'une fonction de soufflerie et fait partie de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V.









#### Référence

#### 1.628-501.0

- Cuve en plastique de 12 l, fonction de soufflerie, rangement des tuyaux et des accessoires
- Plateforme de batterie 18 V, autonomie de 10 min, flexible de 1,8 m
- Batterie 18 V, chargeur, suceur pour sol, suceur pour fentes, filtre en mousse, sachet filtre en non-tissé

Caractéristiques techniques		
Code EAN		4054278943565
Appareil sans fil		1
Plateforme de batterie		Plateforme de batterie 18 V
Appareil sans fil Plateforme de batterie Puissance nominale à l'entrée Puissance d'aspiration Dépression Débit d'air Taille de la cuve Matériau de la cuve Composante couleur Diamètre nominal accessoires Type de batterie Tension Capacité Autonomie par charge de la batterie Temps de charge de la batterie avec un chargeur standard Courant de charge	W	270
Puissance d'aspiration	W	70
Dépression	mbar	max. 105
Débit d'air	I/s	max. 28
Taille de la cuve	1	12
Matériau de la cuve		Plastique
Composante couleur		Tête jaune / Cuve jaune / Pare-chocs jaune
Diamètre nominal accessoires	mm	35
Type de batterie		Batterie lithium-ion interchangeable
Tension	V	18
Diamètre nominal accessoires  Type de batterie  Tension  Capacité  Autonomie par charge de la batterie  Temps de charge de la batterie	Ah	2,5
	min	env. 10 (2,5 Ah)
	min	300
Courant de charge	Α	0,5
Connexion au secteur du chargeur	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Niveau de pression acoustique	dB (A)	70
Couleur		jaune
Poids sans accessoires	kg	3,7

filtre en non-tissé		
Équipement		
Version		Batterie et chargeur compris
Batterie		Batterie rechargeable Battery Power 18 V/2,5 Ah (1 pièce) chargeur standard Battery Power
Chargeur		18 V (1 pièce)
Écran intelligent		intégration à la batterie
Longueur flexible d'aspiration	m	1,8
Type de flexible d'aspiration		avec poignée droite
Matériau flexible d'aspiration		Plastique
Nombre de tubes d'aspiration	Pièce(s)	2
Longueur tubes d'aspiration	m	0,5
Diamètre nominal tubes d'aspiration	mm	35
Matériaux tubes d'aspiration		Plastique
Suceur eau/poussières		Clips
Suceur pour fentes		•
Sacs filtrants en non-tissé	Pièce(s)	1
Filtre en mousse		
Fonction de soufflage		
Position de stationnement		
Poignée de transport rabattable		
Position de stationnement intermédiaire de la poignée sur la tête de l'appareil		•
Rangement de flexible sur la tête de l'appareil		•



Poids emballage incluskg6,1Dimensions (L × I × h)mm349 × 328 × 400

Rangement supplémentaire pour les accessoires sur la tête de l'appareil		
Rangement des accessoires inclus sur l'appareil		=
Protection anti-chocs lors des déplacements		•
Roulettes pivotantes sans frein	Pièce(s)	4
<ul> <li></li></ul>		

Standard.



#### KÄRCHER



#### Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V

- Permet de travailler sans raccordement au secteur, pour une liberté de mouvement maximale.
- Technologie temps réel à afficheur LCD pour la batterie : autonomie restante, durée de charge restante et capacité de la batterie.
- Compatible avec tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V.



#### Rangement pratique des accessoires

- Rangement des accessoires pratique, sûr et peu encombrant.
- Rangement compact.



### Rangement de flexible sur la tête de l'appareil

- Rangement peu encombrant du flexible d'aspiration, qui se suspend à la tête de l'aspirateur.
- Fixation intuitive, convenant aux droitiers comme aux gauchers.

#### KARCHER

# ACCESSOIRES POUR WD 2-18 BATTERY SET 1.628-501.0





























		Référence	Descriptif	
BATTERIES				Ť
Battery Power 18/25	1	2.445-034.0	Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	5
Battery Power 18/50	2	2.445-035.0	Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	5
CHARGEURS				
Chargeur rapide Battery Power 18 V	3	2.445-032.0	Le chargeur rapide permet de recharger à 80 % la batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah en seulement quarante-quatre minutes et convient pour toutes les batteries de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	
KIT DE DÉMARRAGE BATTERIE ET CHARGEUR				
Démarreur kit Battery Power 18/25	4	2.445-062.0	Kit de démarrage Battery Power 18/25 avec batterie interchangeable Battery Power 18 V/2,5 Ah à technologie temps réel innovante et chargeur rapide 18 V. Pour tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	
Démarreur kit Battery Power 18/50	5	2.445-063.0	Inclut une batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah et un chargeur rapide 18 V le kit de démarrage Battery Power 18/50 utilisable pour tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	: [
ASPIRATEURS				
Filtre				
Filtre cartouche KFI 3310	6	2.863-303.0	Filtre à cartouche pour aspirer des saletés fines et grossières ainsi que des liquides sans avoir à changer le filtre. Compatible avec tous les aspirateurs eau et poussières et les injecteurs / extracteurs Home & Garden de Kärcher.	
Sachet filtre ouate pour aspirateur KFI 357	7	2.863-314.0	Les sachets filtres en non-tissé KFI 357 extrêmement résistants permettent de maîtriser sans problème l'aspiration des saletés sèches et humides. Compatible avec tous les aspirateurs eau et poussières et les injecteurs / extracteurs Home & Garden de Kärcher.	
Sets d'accessoires		<b>'</b>		
Kit de nettoyage pour habitacle	8	2.863-304.0	Du plancher jusqu'au coffre en passant par les sièges : le kit d'accessoires spécial pour les aspirateurs eau et poussières Kärcher Home & Garden permet un nettoyage intégral de l'habitacle.	[
Kit Home	9	2.863-356.0	Kit d'accessoires pratique avec suceur poussières commutable et suceur fauteuil. Compatible avec tous les aspirateurs eau et poussières et injecteurs / extracteurs Kärcher Home & Garden.	[
Kit d'adaptateur de la fonction soufflerie	10	2.863-373.0	Assure un gonflage et un dégonflage sans effort des matelas gonflables, des piscines, des bateaux gonflables, etc. à l'aide d'un aspirateur eau et poussières Kärcher Home & Garden.	[
Kit de suceurs pinceau	11	2.863-221.0	Le kit de suceurs pinceau permet un nettoyage en profondeur de l'habitacle sans risque pour les matériaux du tableau de bord, des tapis de sol, des surfaces rembourrées, etc. Pour tous les aspirateurs eau et poussières Home & Garden.	[
Kit d'aspiration pour outils électroportatifs	12	2.863-112.0	Flexible d'aspiration souple (1 m) avec adaptateur pour le raccordement à la sortie d'air des outils électroportatifs (par ex. scie sauteuse, ponceuse, perceuse, rabot, etc.). Pour bricoler proprement.	I
Suceurs	-			Ť
Suceur pour fentes ultra allongé	13	2.863-306.0	Suceur pour fentes extra long entièrement revu. Idéal pour les endroits difficiles à atteindre dans la voiture (par ex. interstices et joints). Compatible avec tous les aspirateurs eau et poussières Kärche Home & Garden.	
Buse d'aspiration spéciale véhicules	14	2.863-316.0	Aspiration rapide et sans effort garantie : le suceur voiture vous permet de nettoyer les surfaces	[



# ACCESSOIRES POUR WD 2-18 BATTERY SET 1.628-501.0















	_			_
		Référence	Descriptif	
ASPIRATEURS				
Suceurs				
Buse de fentes flexible	15	2.863-374.0	Suceur pour fentes flexible pour le nettoyage des zones difficiles d'accès dans la maison, la cave, l'atelier, la voiture, etc. avec les aspirateurs eau et poussières et les injecteurs/extracteurs Kārcher Home & Garden.	
Buse pour tissus d'ameublement pour poils d'animaux	16	2.863-375.0	Suceur fauteuil extra-large pour une élimination fiable de la saleté, notamment des poils d'animaux, sur les surfaces textiles dans la voiture et la maison avec les aspirateurs eau et poussières et les injecteurs/extracteurs Kärcher Home & Garden.	
Buse pour tissus	17	2.863-398.0	Élimination en douceur de la saleté sur les surfaces textiles de la voiture et de la maison. Compatible avec les aspirateurs eau et poussières et les injecteurs/extracteurs.	
Suceur eau et poussière amovible avec position parking	18	2.863-000.0	Suceur eau et poussières commutable pour un ramassage parfait des saletés. Commande au pied pour passer facilement des saletés humides aux poussières. Pour tous les aspirateurs eau et poussières Kärcher Home & Garden.	
Utilisations spéciales				
Récupérateur de poussières de perçage	19	2.863-234.0	Le nouvel accessoire pour nos aspirateurs eau et poussières WD 2 à 6 permet de percer en toute sécurité et sans poussière dans tous les matériaux courants des murs et des plafonds. La poussière de perçage est aspirée directement au niveau du trou.	
Rallonge de tube d'aspiration	20	2.863-308.0	Rallonge de tube d'aspiration pratique pour un rayon d'action étendu. La rallonge du tube d'aspiration s'avère particulièrement utile pour les utilisations aux endroits difficiles à atteindre, par ex. les plafonds hauts.	
BATTERIES		·		
Battery Power+ 18/30	21	2.445-042.0	Avec technologie temps réel via un afficheur LCD : la batterie lithium-ion Battery Power+ 18 volts surpuissante. Capacité de 3,0 Ah assurant une grande autonomie. Avec surveillance de la tension et protection IPX5.	

 $<sup>\</sup>blacksquare$  Standard.  $\qed$  Accessoires optionnels. O Détergents.