

WD 3-18 S

L'aspirateur eau et poussières sans fil WD 3-18 S utilise la plateforme de batterie Battery Power 18 V. Il est fourni avec une cuve en acier inoxydable de 17 l, un flexible d'aspiration de 2 m, une fonction de soufflerie et un filtre à cartouche monobloc.



Référence 1.628-575.0

- Cuve en acier inoxydable de 17 l, fonction de soufflerie, rangement des tuyaux et des accessoires
- Plateforme de batterie 18 V, flexible de 2 m
- Suceur pour sol, suceur pour fentes, filtre à cartouche, sachet filtre en non-tissé

Caractéristiques techniques			Équipement		
Code EAN		4054278943596	Version		Batterie et chargeur non inclus
Appareil sans fil		1	Longueur flexible d'aspiration	m	2
Plateforme de batterie		Plateforme de batterie 18 V	Type de flexible d'aspiration		avec poignée incurvée
Puissance nominale à l'entrée	W	270	Matériau flexible d'aspiration		Plastique
Puissance d'aspiration	W	75	Poignée amovible		■
Dépression	mbar	max. 110	Nombre de tubes d'aspiration	Pièce(s)	2
Débit d'air	l/s	max. 30	Longueur tubes d'aspiration	m	0,5
Taille de la cuve	l	17	Diamètre nominal tubes d'aspiration	mm	35
Matériau de la cuve		Acier inoxydable	Matériaux tubes d'aspiration		Plastique
Composante couleur		Tête jaune / Cuve Acier inoxydable / Pare-chocs jaune	Suceur eau/poussières		Clips
Diamètre nominal accessoires	mm	35	Filtre à cartouche		une pièce
Type de batterie		Batterie lithium-ion interchangeable	Suceur pour fentes		■
Tension	V	18	Sacs filtrants en non-tissé	Pièce(s)	1
Autonomie par charge de la batterie	min	env. 10 (2,5 Ah) / env. 20 (5,0 Ah)	Fonction de soufflage		■
Niveau de pression acoustique	dB (A)	70	Position de stationnement		■
Couleur		jaune	Poignée de transport rabattable		■
Poids sans accessoires	kg	4,1	Position de stationnement intermédiaire de la poignée sur la tête de l'appareil		■
Poids emballage inclus	kg	5,9	Rangement de flexible sur la tête de l'appareil		■
Dimensions (L x l x h)	mm	353 x 328 x 487	Rangement supplémentaire pour les accessoires sur la tête de l'appareil		■

Rangement des accessoires inclus

sur l'appareil

Protection anti-chocs lors des déplacements

Roulettes pivotantes sans frein

Pièce(s)

4

■ Standard.



Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V

- Permet de travailler sans raccordement au secteur, pour une liberté de mouvement maximale.
- Technologie temps réel à affichage LCD pour la batterie : autonomie restante, durée de charge restante et capacité de la batterie.
- Compatible avec tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V.



Filtre à cartouche

- Pour une aspiration de l'eau et des poussières sans remplacement de filtre.
- Montage ou démontage simple du filtre par rotation sans pièce de verrouillage supplémentaire.



Rangement pratique des accessoires

- Rangement des accessoires pratique, sûr et peu encombrant.
- Rangement compact.

ACCESSOIRES POUR WD 3-18 S

1.628-575.0



		Référence	Descriptif	
ASPIRATEURS				
Filtre				
Filtre cartouche KFI 3310	1	2.863-303.0	Filtre à cartouche pour aspirer des saletés fines et grossières ainsi que des liquides sans avoir à changer le filtre. Compatible avec tous les aspirateurs eau et poussières et les injecteurs / extracteurs Home & Garden de Kärcher.	■
Sachet filtre ouate pour aspirateur KFI 357	2	2.863-314.0	Les sachets filtres en non-tissé KFI 357 extrêmement résistants permettent de maîtriser sans problème l'aspiration des saletés sèches et humides. Compatible avec tous les aspirateurs eau et poussières et les injecteurs / extracteurs Home & Garden de Kärcher.	□
Sets d'accessoires				
Kit de nettoyage pour habitacle	3	2.863-304.0	Du plancher jusqu'au coffre en passant par les sièges : le kit d'accessoires spécial pour les aspirateurs eau et poussières Kärcher Home & Garden permet un nettoyage intégral de l'habitacle.	□
Kit Home	4	2.863-356.0	Kit d'accessoires pratique avec suceur poussières commutable et suceur fauteuil. Compatible avec tous les aspirateurs eau et poussières et injecteurs / extracteurs Kärcher Home & Garden.	□
Kit d'adaptateur de la fonction soufflerie	5	2.863-373.0	Assure un gonflage et un dégonflage sans effort des matelas gonflables, des piscines, des bateaux gonflables, etc. à l'aide d'un aspirateur eau et poussières Kärcher Home & Garden.	□
Kit de suceurs pinceau	6	2.863-221.0	Le kit de suceurs pinceau permet un nettoyage en profondeur de l'habitacle sans risque pour les matériaux du tableau de bord, des tapis de sol, des surfaces rembourrées, etc. Pour tous les aspirateurs eau et poussières Home & Garden.	□
Kit d'aspiration pour outils électroportatifs	7	2.863-112.0	Flexible d'aspiration souple (1 m) avec adaptateur pour le raccordement à la sortie d'air des outils électroportatifs (par ex. scie sauteuse, ponceuse, perceuse, rabot, etc.). Pour bricoler proprement.	□
Suceurs				
Suceur pour fentes ultra allongé	8	2.863-306.0	Suceur pour fentes extra long entièrement revu. Idéal pour les endroits difficiles à atteindre dans la voiture (par ex. interstices et joints). Compatible avec tous les aspirateurs eau et poussières Kärcher Home & Garden.	□
Buse d'aspiration spéciale véhicules	9	2.863-316.0	Aspiration rapide et sans effort garantie : le suceur voiture vous permet de nettoyer les surfaces textiles de votre voiture et de votre maison en tout confort et en profondeur.	□
Buse de fentes flexible	10	2.863-374.0	Suceur pour fentes flexible pour le nettoyage des zones difficiles d'accès dans la maison, la cave, l'atelier, la voiture, etc. avec les aspirateurs eau et poussières et les injecteurs/extracteurs Kärcher Home & Garden.	□
Buse pour tissus d'ameublement pour poils d'animaux	11	2.863-375.0	Suceur fauteuil extra-large pour une élimination fiable de la saleté, notamment des poils d'animaux, sur les surfaces textiles dans la voiture et la maison avec les aspirateurs eau et poussières et les injecteurs/extracteurs Kärcher Home & Garden.	□
Buse pour tissus	12	2.863-398.0	Élimination en douceur de la saleté sur les surfaces textiles de la voiture et de la maison. Compatible avec les aspirateurs eau et poussières et les injecteurs/extracteurs.	□
Suceur eau et poussière amovible avec position parking	13	2.863-000.0	Suceur eau et poussières commutable pour un ramassage parfait des saletés. Commande au pied pour passer facilement des saletés humides aux poussières. Pour tous les aspirateurs eau et poussières Kärcher Home & Garden.	□
Utilisations spéciales				
Récupérateur de poussières de perçage	14	2.863-234.0	Le nouvel accessoire pour nos aspirateurs eau et poussières WD 2 à 6 permet de percer en toute sécurité et sans poussière dans tous les matériaux courants des murs et des plafonds. La poussière de perçage est aspirée directement au niveau du trou.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ○ Détergents.

ACCESSOIRES POUR WD 3-18 S

1.628-575.0



		Référence	Descriptif	
ASPIRATEURS				
Utilisations spéciales				
Rallonge de tube d'aspiration	15	2.863-308.0	Rallonge de tube d'aspiration pratique pour un rayon d'action étendu. La rallonge du tube d'aspiration s'avère particulièrement utile pour les utilisations aux endroits difficiles à atteindre, par ex. les plafonds hauts.	☐
BATTERIES				
Battery Power 18/25	16	2.445-034.0	Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	☐
Battery Power 18/50	17	2.445-035.0	Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	☐
CHARGEURS				
Chargeur rapide Battery Power 18 V	18	2.445-032.0	Le chargeur rapide permet de recharger à 80 % la batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah en seulement quarante-quatre minutes et convient pour toutes les batteries de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	☐
KIT DE DÉMARRAGE BATTERIE ET CHARGEUR				
Démarrreur kit Battery Power 18/25	19	2.445-062.0	Kit de démarrage Battery Power 18/25 avec batterie interchangeable Battery Power 18 V/2,5 Ah à technologie temps réel innovante et chargeur rapide 18 V. Pour tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	☐
Démarrreur kit Battery Power 18/50	20	2.445-063.0	Inclut une batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah et un chargeur rapide 18 V : le kit de démarrage Battery Power 18/50 utilisable pour tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	☐
BATTERIES				
Battery Power+ 18/30	21	2.445-042.0	Avec technologie temps réel via un afficheur LCD : la batterie lithium-ion Battery Power+ 18 volts surpuissante. Capacité de 3,0 Ah assurant une grande autonomie. Avec surveillance de la tension et protection IPX5.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels. ○ Détergents.