KARCHER

WD 4-18 S DUAL

Alimenté par 2 batteries de 18 V pour un puissant moteur de 36 V. L'aspirateur eau et poussières sans fil WD 4-18 S Dual avec filtre plissé plat, fonction de soufflerie, cuve en acier inoxydable de 20 l et flexible d'aspiration de 2,2 m.











Référence

1.628-625.0

- Cuve en acier inoxydable de 20 I, fonction de soufflerie, rangement des tuyaux et des accessoires
- Plateforme de batterie 18 V, puissance du moteur pour 36 V, flexible de 2,2 m
- Suceur pour sol, suceur pour fentes, filtre plissé plat, sachet filtre en non-tissé

Caractéristiques techniques		
Code EAN		4066529082329
Tension du moteur	V	36
Appareil sans fil		1
Plateforme de batterie		Plateforme de batterie 18 V
Puissance nominale à l'entrée	W	380
Puissance d'aspiration	W	100
Dépression	mbar	max. 150
Débit d'air	I/s	max. 32
Taille de la cuve	1	20
Matériau de la cuve		Acier inoxydable
Composante couleur		Tête jaune / Cuve Acier inoxydable / Pare-chocs jaune
Diamètre nominal accessoires	mm	35
Type de batterie		Batterie lithium-ion interchangeable
Tension	V	18
Nombre de batteries nécessaires	Pièce(s)	2
Autonomie par charge de la batterie	min	env. 14 (2,5 Ah) / env. 28 (5,0 Ah)
Niveau de pression acoustique	dB (A)	66
Couleur		jaune
Poids sans accessoires	kg	6,8
Poids emballage inclus	kg	9,6
Dimensions (L × I × h)	mm	385 × 356 × 524

Équipement		
Version		Batterie et chargeur non inclus
Longueur flexible d'aspiration	m	2,2
Type de flexible d'aspiration		avec poignée incurvée
Matériau flexible d'aspiration		Plastique
Poignée amovible		
Nombre de tubes d'aspiration	Pièce(s)	2
Longueur tubes d'aspiration	m	0,5
Diamètre nominal tubes d'aspiration	mm	35
Matériaux tubes d'aspiration		Plastique
Suceur eau/poussières		Clips
Suceur pour fentes		•
Sacs filtrants en non-tissé	Pièce(s)	1
Fonction de soufflage		•
Position de stationnement		•
Position de stationnement intermédiaire de la poignée sur la tête de l'appareil		•
Rangement de flexible sur la tête de l'appareil		•
Rangement supplémentaire pour les accessoires sur la tête de l'appareil		•
Rangement des accessoires inclus sur l'appareil		

Protection anti-chocs lors des déplacements Roulettes pivotantes sans frein

Pièce(s) 4





18 V + 18 V = 36 V de puissance

- Puissant moteur de 36 V alimenté par 2 batteries li-ion de 18 V.
- Technologie temps réel à afficheur LCD pour la batterie : autonomie restante, durée de charge restante et capacité de la batterie.
- L'aspirateur eau et poussières sans fil avec la plus grande puissance d'aspiration au sein de la gamme Kärcher Home & Garden.



Procédé breveté d'enlèvement du filtre

- Rapidité et facilité de démontage du filtre en extrayant la cassette filtrante, sans contact avec les souillures.
- Pour l'aspiration de l'eau et de la poussière sans remplacement du filtre.



Fonction de soufflerie pratique

- Partout où il est impossible d'aspirer, la fonction de soufflerie se montrera utile.
- Élimination aisée des saletés, par exemple d'un lit de gravier.

KARCHER

ACCESSOIRES POUR WD 4-18 S DUAL 1.628-625.0





























		Référence	Descriptif	
ASPIRATEURS				
Filtre				Ļ
Filtre plissé plat pour aspirateur KFI 4410	1	2.863-005.0	Filtre plissé plat pour l'aspiration de saletés fines et de gros déchets ainsi que de liquides sans avoir à changer de filtre.	
Filtre plissé plat Renovation KFI 4440	2	2.863-354.0	Filtre plissé plat spécial pour une puissance d'aspiration longue durée lors de l'aspiration de poussières fines dans le cadre de travaux de rénovation ou de l'utilisation d'outils électroportatifs. Compatible avec les aspirateurs eau et poussières Kârcher.	
Sacs filtrants en non-tissé Renovation KFI 489	3	2.863-355.0	Sachet filtre en non-tissé spécial pour une puissance d'aspiration longue durée lors de l'aspiration de poussières fines dans le cadre de travaux de rénovation ou de l'utilisation d'outils électroportatifs. Compatible avec les aspirateurs eau et poussières Kärcher.	
Sachet filtre ouate pour aspirateur KFI 487	4	2.863-006.0	Sachets filtres en non-tissé extrêmement résistants à la déchirure, parfaits pour aspirer les saletés sèches et humides. Compatibles avec les aspirateurs eau et poussières et les injecteurs-extracteurs Kärcher.	
Sets d'accessoires				
Kit de nettoyage pour habitacle	5	2.863-304.0	Du plancher jusqu'au coffre en passant par les sièges : le kit d'accessoires spécial pour les aspirateurs eau et poussières Kärcher Home & Garden permet un nettoyage intégral de l'habitacle.	
Kit Home	6	2.863-356.0	Kit d'accessoires pratique avec suceur poussières commutable et suceur fauteuil. Compatible avec tous les aspirateurs eau et poussières et injecteurs / extracteurs Kärcher Home & Garden.	
Kit d'adaptateur de la fonction soufflerie	7	2.863-373.0	Assure un gonflage et un dégonflage sans effort des matelas gonflables, des piscines, des bateaux gonflables, etc. à l'aide d'un aspirateur eau et poussières Kärcher Home & Garden.	
Kit de suceurs pinceau	8	2.863-221.0	Le kit de suceurs pinceau permet un nettoyage en profondeur de l'habitacle sans risque pour les matériaux du tableau de bord, des tapis de sol, des surfaces rembourrées, etc. Pour tous les aspirateurs eau et poussières Home & Garden.	
Kit d'aspiration pour outils électroportatifs	9	2.863-112.0	Flexible d'aspiration souple (1 m) avec adaptateur pour le raccordement à la sortie d'air des outils électroportatifs (par ex. scie sauteuse, ponceuse, perceuse, rabot, etc.). Pour bricoler proprement.	
Suceurs				
Suceur pour fentes ultra allongé	10	2.863-306.0	Suceur pour fentes extra long entièrement revu. Idéal pour les endroits difficiles à atteindre dans la voiture (par ex. interstices et joints). Compatible avec tous les aspirateurs eau et poussières Kärchel Home & Garden.	
Buse d'aspiration spéciale véhicules	11	2.863-316.0	Aspiration rapide et sans effort garantie : le suceur voiture vous permet de nettoyer les surfaces textiles de votre voiture et de votre maison en tout confort et en profondeur.	
Buse de fentes flexible	12	2.863-374.0	Suceur pour fentes flexible pour le nettoyage des zones difficiles d'accès dans la maison, la cave, l'atelier, la voiture, etc. avec les aspirateurs eau et poussières et les injecteurs/extracteurs Kärcher Home & Garden.	
Buse pour tissus d'ameublement pour poils d'animaux	13	2.863-375.0	Suceur fauteuil extra-large pour une élimination fiable de la saleté, notamment des poils d'animaux, sur les surfaces textiles dans la voiture et la maison avec les aspirateurs eau et poussières et les injecteurs/extracteurs Kârcher Home & Garden.	, [
Buse pour tissus	14	2.863-398.0	Élimination en douceur de la saleté sur les surfaces textiles de la voiture et de la maison. Compatible avec les aspirateurs eau et poussières et les injecteurs/extracteurs.	



ACCESSOIRES POUR WD 4-18 S DUAL 1.628-625.0













		Référence	Descriptif	
ASPIRATEURS				
Suceurs				
Suceur eau et poussière amovible avec position parking	15	2.863-000.0	Suceur eau et poussières commutable pour un ramassage parfait des saletés. Commande au pied pour passer facilement des saletés humides aux poussières. Pour tous les aspirateurs eau et poussières Kärcher Home & Garden.	
Utilisations spéciales				
Récupérateur de poussières de perçage	16	2.863-234.0	Le nouvel accessoire pour nos aspirateurs eau et poussières WD 2 à 6 permet de percer en toute sécurité et sans poussière dans tous les matériaux courants des murs et des plafonds. La poussière de perçage est aspirée directement au niveau du trou.	
Rallonge de tube d'aspiration	17	2.863-308.0	Rallonge de tube d'aspiration pratique pour un rayon d'action étendu. La rallonge du tube d'aspiration s'avère particulièrement utile pour les utilisations aux endroits difficiles à atteindre, par ex. les plafonds hauts.	
BATTERIES				
Battery Power 18/25	18	2.445-034.0	Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	
Battery Power 18/50	19	2.445-035.0	Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	
CHARGEURS				
Chargeur rapide Battery Power 18 V	20	2.445-032.0	Le chargeur rapide permet de recharger à 80 % la batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah en seulement quarante-quatre minutes et convient pour toutes les batteries de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	

 $[\]blacksquare$ Standard. $\hfill\Box$ Accessoires optionnels. \hfill Détergents.