

WD 4-18 S DUAL BATTERY SET

Deux batteries de 18 V pour un puissant moteur de 36 V : aspirateur eau et poussières sans fil WD 4-18 S Dual Battery Set avec cuve en acier inoxydable de 20 l, flexible d'aspiration de 2,2 m, fonction de soufflerie et filtre plissé plat.



Référence 1.628-626.0

- Cuve en acier inoxydable de 20 l, fonction de soufflerie, rangement des tuyaux et des accessoires
- Plateforme de batterie 18 V, puissance du moteur pour 36 V, autonomie de 28 min, flexible de 2,2 m
- 2 batteries 18 V, chargeur rapide Dual, filtre plissé plat, sachet filtre en non-tissé

Caractéristiques techniques			Équipement	
Code EAN		4066529082336	Version	Batterie et chargeur compris
Tension du moteur	V	36	Batterie	batterie rechargeable Battery Power 18 V/5,0 Ah (2 pièces)
Appareil sans fil		1	Chargeur	chargeur rapide Battery Power 18 V (2 pièces)
Plateforme de batterie		Plateforme de batterie 18 V	Écran intelligent	intégration à la batterie
Puissance nominale à l'entrée	W	380	Longueur flexible d'aspiration	m 2,2
Puissance d'aspiration	W	100	Type de flexible d'aspiration	avec poignée incurvée
Dépression	mbar	max. 150	Matériau flexible d'aspiration	Plastique
Débit d'air	l/s	max. 32	Poignée amovible	■
Taille de la cuve	l	20	Nombre de tubes d'aspiration	Pièce(s) 2
Matériau de la cuve		Acier inoxydable	Longueur tubes d'aspiration	m 0,5
Composante couleur		Tête jaune / Cuve Acier inoxydable / Pare-chocs jaune	Diamètre nominal tubes d'aspiration	mm 35
Diamètre nominal accessoires	mm	35	Matériaux tubes d'aspiration	Plastique
Type de batterie		Batterie lithium-ion interchangeable	Suceur eau/poussières	Clips
Tension	V	18	Suceur pour fentes	■
Capacité	Ah	5	Sacs filtrants en non-tissé	Pièce(s) 1
Nombre de batteries nécessaires	Pièce(s)	2	Fonction de soufflage	■
Autonomie par charge de la batterie	min	env. 28 (5,0 Ah)	Position de stationnement	■
Temps de charge de la batterie avec un chargeur rapide 80 %/100 %	min	143	Position de stationnement intermédiaire de la poignée sur la tête de l'appareil	■
Courant de charge	A	2,5	Rangement de flexible sur la tête de l'appareil	■
Connexion au secteur du chargeur	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60		

Niveau de pression acoustique	dB (A)	66
Couleur		jaune
Poids sans accessoires	kg	6,8
Poids emballage inclus	kg	13,4
Dimensions (L × l × h)	mm	385 × 411 × 524

Rangement supplémentaire pour les accessoires sur la tête de l'appareil		■
Rangement des accessoires inclus sur l'appareil		■
Protection anti-chocs lors des déplacements		■
Roulettes pivotantes sans frein	Pièce(s)	4

■ Standard.



18 V + 18 V = 36 V de puissance

- Puissant moteur de 36 V alimenté par 2 batteries li-ion de 18 V.
- Technologie temps réel à affichage LCD pour la batterie : autonomie restante, durée de charge restante et capacité de la batterie.
- L'aspirateur eau et poussières sans fil avec la plus grande puissance d'aspiration au sein de la gamme Kärcher Home & Garden.



Procédé breveté d'enlèvement du filtre

- Rapidité et facilité de démontage du filtre en extrayant la cassette filtrante, sans contact avec les saletés.
- Pour l'aspiration de l'eau et de la poussière sans remplacement du filtre.




Fonction de soufflerie pratique

- Partout où il est impossible d'aspirer, la fonction de soufflerie se montrera utile.
- Élimination des saletés sans effort, p. ex. d'un lit de gravier.

ACCESSOIRES POUR WD 4-18 S DUAL BATTERY SET

1.628-626.0



		Référence	Descriptif	
BATTERIES				
Battery Power 18/50	1	2.445-035.0	Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah avec technologie temps réel innovante à affichage LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	■
Battery Power 18/25	2	2.445-034.0	Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah avec technologie temps réel innovante à affichage LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	□
CHARGEURS				
Chargeur rapide Battery Power 18 V	3	2.445-032.0	Le chargeur rapide permet de recharger à 80 % la batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah en seulement quarante-quatre minutes et convient pour toutes les batteries de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	■
ASPIRATEURS				
Filtre				
Filtre plissé plat pour aspirateur KFI 4410	4	2.863-005.0	Filtre plissé plat pour l'aspiration de saletés fines et de gros déchets ainsi que de liquides sans avoir à changer de filtre.	■
Filtre plissé plat Renovation KFI 4440	5	2.863-354.0	Filtre plissé plat spécial pour une puissance d'aspiration longue durée lors de l'aspiration de poussières fines dans le cadre de travaux de rénovation ou de l'utilisation d'outils électroportatifs. Compatible avec les aspirateurs eau et poussières Kärcher.	□
Sacs filtrants en non-tissé Renovation KFI 489	6	2.863-355.0	Sachet filtre en non-tissé spécial pour une puissance d'aspiration longue durée lors de l'aspiration de poussières fines dans le cadre de travaux de rénovation ou de l'utilisation d'outils électroportatifs. Compatible avec les aspirateurs eau et poussières Kärcher.	□
Sachet filtre ouate pour aspirateur KFI 487	7	2.863-006.0	Sachets filtres en non-tissé extrêmement résistants à la déchirure, parfaits pour aspirer les saletés sèches et humides. Compatibles avec les aspirateurs eau et poussières et les injecteurs-extracteurs Kärcher.	□
Sets d'accessoires				
Kit de nettoyage pour habitacle	8	2.863-304.0	Du plancher jusqu'au coffre en passant par les sièges : le kit d'accessoires spécial pour les aspirateurs eau et poussières Kärcher Home & Garden permet un nettoyage intégral de l'habitacle.	□
Kit Home	9	2.863-356.0	Kit d'accessoires pratique avec suceur poussières commutable et suceur fauteuil. Compatible avec tous les aspirateurs eau et poussières et injecteurs / extracteurs Kärcher Home & Garden.	□
Kit d'adaptateur de la fonction soufflerie	10	2.863-373.0	Assure un gonflage et un dégonflage sans effort des matelas gonflables, des piscines, des bateaux gonflables, etc. à l'aide d'un aspirateur eau et poussières Kärcher Home & Garden.	□
Kit de suceurs pinceau	11	2.863-221.0	Le kit de suceurs pinceau permet un nettoyage en profondeur de l'habitacle sans risque pour les matériaux du tableau de bord, des tapis de sol, des surfaces rembourrées, etc. Pour tous les aspirateurs eau et poussières Home & Garden.	□
Kit d'aspiration pour outils électroportatifs	12	2.863-112.0	Flexible d'aspiration souple (1 m) avec adaptateur pour le raccordement à la sortie d'air des outils électroportatifs (par ex. scie sauteuse, ponceuse, perceuse, rabot, etc.). Pour bricoler proprement.	□
Suceurs				
Suceur pour fentes ultra allongé	13	2.863-306.0	Suceur pour fentes extra long entièrement revu. Idéal pour les endroits difficiles à atteindre dans la voiture (par ex. interstices et joints). Compatible avec tous les aspirateurs eau et poussières Kärcher Home & Garden.	□
Buse d'aspiration spéciale véhicules	14	2.863-316.0	Aspiration rapide et sans effort garantie : le suceur voiture vous permet de nettoyer les surfaces textiles de votre voiture et de votre maison en tout confort et en profondeur.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ○ Détergents.

ACCESSOIRES POUR WD 4-18 S DUAL BATTERY SET

1.628-626.0



		Référence	Descriptif	
ASPIRATEURS				
Suceurs				
Buse de fentes flexible	15	2.863-374.0	Suceur pour fentes flexible pour le nettoyage des zones difficiles d'accès dans la maison, la cave, l'atelier, la voiture, etc. avec les aspirateurs eau et poussières et les injecteurs/extracteurs Kärcher Home & Garden.	☐
Buse pour tissus d'ameublement pour poils d'animaux	16	2.863-375.0	Suceur fauteuil extra-large pour une élimination fiable de la saleté, notamment des poils d'animaux, sur les surfaces textiles dans la voiture et la maison avec les aspirateurs eau et poussières et les injecteurs/extracteurs Kärcher Home & Garden.	☐
Buse pour tissus	17	2.863-398.0	Élimination en douceur de la saleté sur les surfaces textiles de la voiture et de la maison. Compatible avec les aspirateurs eau et poussières et les injecteurs/extracteurs.	☐
Suceur eau et poussière amovible avec position parking	18	2.863-000.0	Suceur eau et poussières commutable pour un ramassage parfait des saletés. Commande au pied pour passer facilement des saletés humides aux poussières. Pour tous les aspirateurs eau et poussières Kärcher Home & Garden.	☐
Utilisations spéciales				
Récupérateur de poussières de perçage	19	2.863-234.0	Le nouvel accessoire pour nos aspirateurs eau et poussières WD 2 à 6 permet de percer en toute sécurité et sans poussière dans tous les matériaux courants des murs et des plafonds. La poussière de perçage est aspirée directement au niveau du trou.	☐
Rallonge de tube d'aspiration	20	2.863-308.0	Rallonge de tube d'aspiration pratique pour un rayon d'action étendu. La rallonge du tube d'aspiration s'avère particulièrement utile pour les utilisations aux endroits difficiles à atteindre, par ex. les plafonds hauts.	☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ○ Détergents.