

CHAÎNE CNS 18-30 BATTERY

La chaîne pour le lamier de 30 cm de la tronçonneuse sans fil CNS 18-30 Battery permet une qualité de coupe optimale à tout moment. Se remplace aisément grâce au système de tension de chaîne sans outils.



Référence **2.444-019.0**

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278571690
Couleur		argent
Poids	kg	0,1
Poids emballage inclus	kg	0,1
Dimensions (L x l x h)	mm	430 x 35 x 5

Chaîne de haute qualité

- Permet toujours la meilleure qualité de coupe avec les tronçonneuses de Kärcher.

Remplacement de chaîne sans outils

- Pour un remplacement aisé de la chaîne.

Faible effet de rebond

- Faible tendance au rebond et performance élevée à la fois.

APPAREILS COMPATIBLES

- CNS 18-30 Battery