

LAMES DE SCIE


Tranchantes et précises : ces lames de scie sont adaptées au sciage du bois à l'aide de la scie coupe-branches à batterie PGS 4-18 et garantissent un résultat de coupe optimal.



Référence 2.445-246.0

Caractéristiques techniques		
Code EAN		4054278967752
Couleur		noir
Dimensions (L × I × h)	mm	152 × 2 × 20

KARCHER





Lame de scie de qualité « Made in Germany »

■ Pour des performances de coupe optimales.



Remplacement de lame de scie sans outils

 Remplacement rapide et simple de la lame de scie, sans outils supplémentaires.



APPAREILS COMPATIBLES

■ PGS 4-18