

BROSSE DE LAVAGE ROTATIVE WB 130

Toujours en mouvement : la brosse de lavage rotative munie d'un embout amovible nettoie les surfaces lisses comme les surfaces peintes, le verre ou le plastique. Changement rapide de l'embout grâce au levier de déverrouillage intégré.



Référence	2.644-286.0
-----------	-------------

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278862682
Couleur		noir
Poids	kg	0,4
Poids emballage inclus	kg	0,5
Dimensions (L × l × h)	mm	305 × 156 × 137

**Tête de brossage rotative**

- Action de nettoyage douce et efficace
- Bénéficiez d'un nettoyage en tout confort.

Changement d'embout par levier de déverrouillage

- Changement d'embout rapide et facile, sans contact avec la saleté.
- Gardez toujours les mains propres.
- Choisissez l'embout adapté en fonction du domaine d'utilisation.

Appliquer le détergent à l'aide de la brosse raccordée au nettoyeur haute pression


- Meilleur enlèvement des salissures et nettoyage efficace.

APPAREILS COMPATIBLES

- K 1 Entry *MX
- K 2
- K 2 Battery
- K 2 Classic
- K 2 Classic Car
- K 2 Classic Car & Home
- K 2 Classic Home
- K 2 Entry *MX
- K 2 Horizontal
- K 2 Mini
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Car
- K 2 Power Control Car & Home
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium
- K 2 Premium Car
- K 2 Premium Home
- K 2 Premium Horizontal
- K 2 Premium VPS
- K 2 Universal Edition Promo
- K 3
- K 3 *GB
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 Classic Car & Home
- K 3 Classic Home
- K 3 Follow Me *SA
- K 3 Home
- K 3 Horizontal
- K 3 Horizontal
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Car
- K 3 Power Control Deck
- K 3 Power Control Home
- K 3 Premium
- K 4
- K 4 Classic
- K 4 Classic Car
- K 4 Classic Home
- K 4 Power Control
- K 4 Premium
- K 4 Premium Silent Veranda 60 Hz
- K 5 Classic
- K 5 Classic Home
- K 5 Power Control
- K 5 Premium Power Control Home
- K 5 WCM Premium
- K 7 Premium Smart Control
- K Mini
- K Mini Plus
- K2 Follow Me Cordless PW DC36V
- K 2 Universal Edition Home
- K 2 Universal Edition OJ
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Car
- K 2 Power Control Car & Home
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Premium Power Control Home
- K 2 Universal Edition
- K 2 Universal Edition Car
- K 3
- K 3 Premium
- K 3 Induction
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Car
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Power Control Home
- K 3 Power Control Home & Pipe
- K 3 Power Control Home T 5
- K 3 Premium Power Control
- K 3 Premium Power Control Car & Home
- K 3 Premium Power Control Home
- K 5
- K 5 Power Control
- K Mini
- Nettoyeur haute pression K 2.105
- K 5 Classic Car & Home
- K 4 Classic Car

ACCESSOIRES POUR BROSSE DE LAVAGE ROTATIVE WB 130

2.644-286.0



		Référence	Descriptif	
BROSSES				
Embout amovible Universal pour WB 130	1	2.644-289.0	Idéal pour le nettoyage de toutes les surfaces lisses comme les surfaces peintes, le verre ou le plastique : l'embout amovible Universal pour la brosse de lavage rotative WB 130.	☐
Embout amovible Car & Bike pour WB 130	2	2.644-290.0	Pour un nettoyage parfait des véhicules et des motos : l'embout amovible Car & Bike en microfibres pour la brosse de lavage rotative WB 130.	☐
Embout amovible Home & Garden pour WB 130	3	2.644-291.0	Pour un nettoyage en profondeur des surfaces résistantes autour de la maison : l'embout amovible Home & Garden pour la brosse de lavage rotative WB 130.	☐
Adaptateur pour tuyau d'arrosage	4	2.640-732.0	Adaptateur pour tuyau d'arrosage : permet de raccorder directement toutes les brosses Kärcher aux tuyaux d'arrosage avec système de raccord rapide.	☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ○ Détergents.