

CANON À MOUSSE

Canon à mousse pratique permettant d'appliquer les détergents Home & Garden pour un nettoyage particulièrement efficace. Se monte directement sur le pistolet de nettoyage.



Référence **2.644-419.0**

Caractéristiques techniques

Code EAN		4066529040442
Couleur		Blanc
Poids	kg	0,2
Poids emballage inclus	kg	0,2
Dimensions (L x l x h)	mm	165 x 61 x 105



Mousse puissante

- Nettoyage sans effort et en profondeur de différentes surfaces (par ex. vélos, mobilier de jardin).



Angle de projection réglable

- Permet un travail confortable à la verticale comme à l'horizontale.



Passage simple d'un détergent à l'autre

- Avec le détergent Kärcher adéquat, le nettoyage devient un jeu d'enfants.
- Facile à utiliser

ACCESSOIRES POUR CANON À MOUSSE
2.644-419.0



		Référence	Descriptif	
NETTOYER UN VÉHICULE				
Détergent naturel concentré pour vélos RM 640N	1	6.296-289.0	Détergent concentré pour vélos destiné à l'application avec le canon à mousse des nettoyeurs moyenne et basse pression de Kärcher ou à utiliser comme recharge pour le détergent naturel pour vélos en pulvérisateur de 0,5 l.	○
Détergent vélo naturel RM 640N RTU	2	6.296-288.0	Pour un vélo parfaitement propre, des jantes jusqu'au guidon : la formule est respectueuse des matériaux, développée spécialement pour les vélos et à base de matières premières renouvelables.	○

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ○ Détergents.