

# **SET SUCEUR À MAIN SOUPLE**


Set comprenant le suceur à main souple et la lingette en microfibres assortie, parfait pour le nettoyage des salissures tenaces sur les surfaces droites et courbes (par ex. lavabos) de la cuisine et de la salle de bains.



Référence	2.863-333.0

Caractéristiques techniques		
Code EAN		4066529041456
Poids	kg	0,1
Poids emballage inclus	kg	0,2
Dimensions (L × I × h)	mm	160 × 170 × 55

### KARCHER





#### Ailettes latérales souples

- Le suceur à main souple s'ajuste aisément aux courbures, par ex. sur les lavabos et les baignoires. Une grande diversité de surfaces est nettoyée efficacement, sans laisser de résidus de saleté.
- Grâce aux ailettes latérales en pointe, même les endroits difficiles à atteindre, par ex. derrière la robinetterie, peuvent être nettoyés sans effort.



#### Chiffon microfibre de haute qualité

- Le chiffon microfibre à boucles assure une absorption particulièrement optimale des saletés et un nettoyage en profondeur.
- Lavage en machine jusqu'à 60 °C. Ne pas utiliser d'adoucissant.



#### Fixation facile par velcros

- Une simple pression suffit à fixer le chiffon sur le suceur à main.
- Le chiffon reste en place pendant le nettoyage.



## **APPAREILS COMPATIBLES**

- SC 1 Multi
- SC 2 Deluxe
- SC 2 EasyFix
- SC 2 EasyFix Plus
- SC 3 Deluxe
- SC 3 Deluxe Home
- SC 3 Deluxe Textile Edition
- SC 3 EasyFix
- SC 3 Easyfix
- SC 4 EasyFix
- SC 4 EasyFix Essential

- SC 4 EasyFix Iron
- SC 1 Multi Comfort
- SC 1 Multi & Up