

# **CLOTH SET FOR FLEXIBLE HAND NOZZLE**


Les chiffons pour le suceur à main flexible sont en microfibre de haute qualité – pour une élimination et une absorption optimales des saletés. Changement facile du chiffon sans contact avec la saleté grâce au système de fixation par velcros.



Référence 2.863-343.0

Caractéristiques techniques		
Code EAN		4066529041630
Poids emballage inclus	kg	0,1
Dimensions (L × I × h)	mm	170 × 65 × 10

# **KARCHER**





## Chiffon microfibre de haute qualité

- Le chiffon microfibre à boucles assure une absorption particulièrement optimale des saletés et un nettoyage en profondeur.
- Lavage en machine jusqu'à 60 °C. Ne pas utiliser d'adoucissant.



#### Fixation facile par velcros

- Une simple pression suffit à fixer le chiffon sur le suceur à main.
- Le chiffon reste en place pendant le nettoyage.



## Languette sur le chiffon

 Changement de chiffon sans contact avec la saleté : il suffit de maintenir le chiffon par la languette et de tirer le suceur à main vers le haut.



# **APPAREILS COMPATIBLES**

- SC 1 Multi
- SC 2 Deluxe
- SC 2 EasyFix
- SC 2 EasyFix Plus
- SC Z Lusyi ix
- SC 3 Deluxe
- SC 3 Deluxe Home
- SC 3 Deluxe Textile Edition
- SC 3 EasyFix
- SC 3 Easyfix
- SC 4 EasyFix
- SC 4 EasyFix Essential

- SC 4 EasyFix Iron
- SC 1 Multi Comfort
- SC 1 Multi & Up