

SHOE!CLEANER SE 3-18 COMPACT, SE 2 SPOT

Nettoyage de chaussures rapide et sans gouttes : le Shoe!Cleaner est l'accessoire parfait pour l'injecteur-extracteur SE 3-18 Compact pour un nettoyage en profondeur et pratique des chaussures de sport et de loisirs.



Référence **2.863-369.0**

Caractéristiques techniques

Code EAN		4066529107022
Couleur		noir
Poids	kg	0,1
Poids emballage inclus	kg	0,1
Dimensions (L × l × h)	mm	115 × 59 × 42



Technologie Kärcher innovante pour un résultat de nettoyage optimal

- Couronne de brosse remplaçable pour un nettoyage en profondeur des semelles et de l'empaigne des chaussures.
- Utilisation sans gouttes grâce à l'aspiration automatique de l'eau pendant le processus de nettoyage.
- Faible humidité résiduelle pour un séchage rapide des surfaces textiles.



Prise en main facile et confortable

- La fonction de rinçage pendant le nettoyage prévient un encrassement de l'accessoire. Vos mains restent propres et l'accessoire peut être rangé directement après l'utilisation.
- Utilisation intuitive.



Poils souples

- La saleté est éliminée des chaussures à la fois en profondeur et en douceur.
- Ne laisse pas de traces lors du nettoyage des empeignes délicates.

APPAREILS COMPATIBLES

- SE 3-18 Compact
- SE 3-18 Compact D1 Battery Set 2.5-F
- SE 3-18 Compact Home Battery Set 2.5
- SE 3-18 Compact Home Battery Set 5.0-F
- SE 3-18 Compact Home D1 Battery Set 2.5-F
- SE 3-18 Compact Home D2 Battery Set 2.5
- SE 3-18 Compact
- SE 3-18 Compact Home