

# PRESSOSTAT ÉLECTRONIQUE AVEC PROTECTION MANQUE D'EAU


Le manocontacteur électronique met en marche / arrête la pompe automatiquement sur demande. Le bouton de flotteur met en marche et arrête la pompe automatiquement et évite ainsi la marche à sec.



Référence	6.997-549.0

Caractéristiques techniques		
Code EAN		4039784988439
Couleur		noir
Poids	kg	0,8
Poids emballage inclus	kg	1,3
Dimensions (L x L x h)	mm	135 × 100 × 192

### KARCHER



#### Bouton de pression électronique

 Met la pompe en marche et l'arrête automatiquement en fonction du besoin en eau

## Bouton de pression électronique avec protection contre la marche à sec

■ Idéal pour la conversion d'une pompe de jardin en pompe électronique booster

#### Protection contre la marche à sec intégrée

Si l'eau ne coule pas à travers la pompe du côté de l'aspiration, la protection contre la marche à sec protège la pompe contre les dégâts et débranche la pompe de façon automatique.