

SERPILLIÈRE EN COTON 40 CM

Serpillière en coton, 40 cm, avec fixation par poche, boucles et franges extérieures. Utilisable avec le chariot mobile à deux seaux ou le chariot mobile à seau unique avec presse de Kärcher.



Référence	6.999-374.0
-----------	-------------

Caractéristiques techniques		
Programme		STANDARD
Type de sol		Sols durs / Sols élastiques
Configuration du sol		Sols lisses et légèrement texturés
Degré d'encrassement		Faible à moyen
Type de textile		Textiles réutilisables
Largeur de travail	cm	40
Fixation des textiles		Housses
Matériau		70% coton / 30% PET
Matière textile		Mélange coton-polyester
Type de fabrication		Tissu support PET avec boucles tuftées
Structure du textile		Velours bouclé
Température de lavage	°C	max. 90
Recommandation de lavage	°C	60
Température du sèche-linge	°C	60
Cycles de lavage*		env. 250
Quantité	Pièce(s)	1
Poids par produit / Poids par m ²	g	160
Dimensions (L × I)	mm	400 / 140

Utilisation



Méthode de pulvérisation

La flotte de nettoyage est appliquée sur le sol directement devant le balai à plat et la zone est ensuite serpillée.



Méthode de préconditionnement

Pour de meilleurs résultats, utiliser la serpillière humide pouvant absorber 250 % de son propre poids en flotte de nettoyage.



Pour une humidité optimale et un serpillage en une seule étape, immergez complètement la serpillière dans la flotte de nettoyage, laissez-la tremper puis essorez-la bien dans la presse.

Pronriétés

- Housse de serpillière à franges en coton de haute qualité
- Avec fixation à poches
- Bonne capacité d'essorage
- Peut être utilisée avec tous les supports pliants traditionnels (40 cm)

Instructions de lavage

- Ne pas laver avec d'autres textiles
- Ne pas utiliser d'agent de blanchiment, d'assouplissant ou de détergents fortement alcalins
- Des températures excessives pendant le lavage ou le séchage peuvent endommager les fibres
- Rincer soigneusement le textile avant de le laver

^{*}En respectant ou utilisant les températures et lessives recommandées. De plus, l'utilisation d'un sèche-linge, en particulier à des températures élevées, peut nettement réduire la durée de vie

■ Ne pas sécher au sèche-linge